

Hilfe bei den Komponenten

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 1. März 2024, 20:30

Das könnte der RAM, aber auch das Mainboard sein.

Da der RAM nicht auf der Kompatibilitätsliste von Gigabyte steht, ist es naheliegend, dass der RAM das Übel sein könnte.

Hast du das Mainboard schon ins Case verfrachtet oder erstmal alles lose "aufn Tisch"?

Ich hatte mal einen Abstandshalter im Case Zuviel drin und dieser lag dann am Mainboard auf... Erdschluss, Kiste lief nicht, bis ich das herausgefunden hatte...

Edit:

Für die CPU Stromversorgung reicht der 8 Pin Stecker aus, der 4 Pin ist optional wegen OC usw.

EDIT2:

[Emu](#) welchen RAM setzt du genau ein?