

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „griven“ vom 4. März 2024, 14:22

Oder so schlecht wie man es nimmt denn wie Sie sehen sehen Sie nichts 😊

Das Dein BT nicht geht liegt daran das das BT Modul am USB nicht erkannt wird was mit einiger Sicherheit daran liegt das der Port entweder nicht korrekt gemapped ist oder das BT Modul im Bios deaktiviert ist (bei meinem Elitebook 840 G6 kann man das im Bios deaktivieren). So oder so solange das Dingen am USB nicht auftaucht kannst Du da Kexte dran werfen soviel Du willst es wird nichts bringen. Ich würde an Deiner Stelle als erstes mal das USB Mapping prüfen am besten unter Windows mit der USBToolBox (ist der einfachste Weg)...