Harter Shutdown nach Aufbrauchen des internen Akkus im Thinkpad T480

Beitrag von "BraveSentry" vom 20. April 2024, 08:55

Hallo zusammen,

ich habe in meinem Thinkpad zwei Akkus. Beide werden auch erkannt und als Gesamtbatteriestand angezeigt. Immer wenn der interne Akku geleert ist (Akkuanzeige sagt dann ca. 66%), geht das Gerät aber leider plötzlich aus. Nach dem Neustart wird der externe Akku benutzt und das Gerät läuft einwandfrei weiter. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?

Ich musste die itlwm.kext aus der angehängten efi herausnehmen, weil die datei sonst zu groß für den Anhang gewesen wäre. Eigentlich ist die itlwm.kext bei den kexts mit dabei.