

Clover interne Disk versteckt - DISK_KIND_INTERNAL

Beitrag von „Int3g3r“ vom 23. April 2024, 08:47

Hallo Zusammen

Wie oben geschrieben will ich Linux booten. Proxmox um genau zu sein.

Ich habe ein Supermicro X9SRI-F - LGA2011 mit einem Intel Xeon E5-2650v2.

Ich verwende Windows als Hauptsystem. Ich habe keinen Mac.

Da ich hier viele Beiträge über den Clover bootloader gefunden habe, habe ich mir gedacht vielleicht könntet ihr mir helfen.

Wie bereits oben geschrieben.

Wird mir die interne PCIe Adapter NVMe automatisch versteckt.

Ich möchte das alle Disks angezeigt werden ohne F3 drücken zu müssen, ist das möglich?

[apfel-baum](#)

Ich kenne OpenCore nicht. Ich benötige einen Bootloader mit einem integrierten NVMe Treiber.

Mein Mainboard hat UEFI aber keinen integrierten NVMe Treiber.

Daher bin ich auf Clover gestossen.

Gruss Int3g3r