

ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING / Intel i7 8700k / AMD XFX 6700 XT

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 1. Mai 2024, 21:45

Hört doch mal auf mit banalen scheiß jetzt, sync braucht man nur, wenn man die config geladen hat und die efi Dateien aktualisieren will.

In den EFI/OC Ordner vom Stick gehen, die config in den OCAT ziehen, dann unter Kernel/Add den USBInjectAll.kext löschen und den USBPorts.kext per drag and drop darein ziehen.