

ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING / Intel i7 8700k / AMD XFX 6700 XT

Beitrag von „PwnedG0blin“ vom 1. Mai 2024, 23:05

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Config in den OCAT und unter PI auf SystemProductName Generate drücken und die SystemSerialNumber per check checken, ob die frei ist.

SystemUUID und Rom dann auch neu generieren lassen

Wie sehe ich, ob die frei ist? was würde angezeigt werden?

Derzeit wegen Stick F8 und würde wenn alles fertig ist, und auf der SSD ist, OpenCore im Bios als Reihenfolge legen, da kann ich ja beides auswählen