

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Nieta“ vom 2. Mai 2024, 20:04

Moin liebe Foristen,

ich habe ein merkwürdiges Verhalten auf einem alten Hacky

MB: GA-Z77-D3H

Grafik AMD RX 580

SSD: Intenso 500GB

RAM: 8GB

Vorweg: Der Rechner läuft super, wenn er gestartet ist.

Ich habe die alte Mühle mit OC 0.9.9 mit dem Dortania Guide (mit leichten Änderungen) und vielen Fehlversuchen auf Monterey updaten können. Das läuft auch super aber:

Beim ersten Start erscheint immer die Meldung: OC: Failed to load Configuration

Wenn ich den Rechner dann nochmal starte, kommt er zum OC Bootpicker und läuft

Im F12 Bootmenü des MB kommt der Fehler immer wenn die SDD "OpenCore" heißt.

Wenn die SDD als "UEFI Intenso SSD " angezeigt wird, starte der Rechner wunderbar. Also bei jedem 2. Startversuch.

Warum die SSD im Bootmenü den Namen wechselt ist mir ein Rätsel.

Könnte es an der SSD liegen?

Für Euren Input wäre ich sehr dankbar....