

Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 6. Mai 2024, 21:37

Probier es mal so: [EFI.zip](#)

Die USBToolBox bringt einen UTBDefault.kext mit der dafür gedacht ist erstmal soviel wie möglich zu aktivieren ohne das man zuvor ein individuelles Mapping erstellt hat. Hiermit nehmen wir erstmal mögliche Probleme beim erstellen der Map unter Windows aus dem Rennen. Die SSDT-GPU-Spoof könnte unter Umständen passen hier müssen wir gucken ob die nötig ist oder nicht...