

# Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 6. Mai 2024, 22:51

Okay das scheint aber kein USB Thema (mehr) zu sein...

Stell mal unter Misc->Security das SecureBootModell auf disabled.