

# Ruhezustand automatisch

**Beitrag von „cobanramo“ vom 10. Mai 2024, 16:15**

Bei original hardware empfele ich dir folgendes.

Erstelle einen neuen User Account zbspl. Testuser usw.

Boote neu zu diesem Account und richte nur grundeinstellungen.

Mach einen neustart und SMC und PRAM reset, danach zu neuem Account einloggen und den ruhestand mal austesten, solltest jetzt sehen ob es mit deinem Profil und Software zusammenhängt.

Womöglich wird das problem schon so behoben sein, kannst es ja auch in deinem profil danach nochmal austesten.

<https://discussions.apple.com/docs/DOC-3603>

Gruss Coban