

Boot nur über USB-Stick möglich

Beitrag von „Hackdash“ vom 2. Juni 2024, 07:29

Hallo Zusammen,

Ich habe aus meinem alten Asus R510C ein Hackintosh gebaut. Hierzu habe ich den Opencore - Bootloader genutzt und mich genau an die Anleitung gehalten.

Die Installation hat auch sehr gut geklappt. Jetzt geht es darum den Hackintosh ohne USB-Stick booten zu können.

Hierzu habe ich meinen EFI-Ordner vom USB Stick in den EFI-Ordner von der internen SSD gepackt.

Um die EFI von der internen SSD zu mounten habe ich MountEFI verwendet. Die EFI auf dem USB-Stick musste nicht gemountet werden, da ich diesen über Windows (ebenfalls wie in der Anleitung beschrieben) erstellt habe. Hier hatte ich nach dem einstecken direkten Zugang zu der EFI.

Ebenfalls habe ich in der config.plist die Option für den Bootloader auf "Full" gesetzt.

Wenn ich nun den Bootstick abziehe und den Hacki starte, lande ich direkt im BIOS. Dort habe ich auch einen Boot-Eintrag für OpenCore. Wenn ich den nun manuell auswähle, lande ich augenblicklich wieder im BIOS. Also keine EFI gefunden. Stecke ich nun den USB Stick ein - auch ohne Neustart - und wähle erneut OpenCore, kann ich normal starten.

Jetzt frage ich mich was ich da falsch mache?

Hier noch mein System:

- Asus R510C
- 500GB Samsung SSD
- Intel i5 3337u
- Intel HD 4000
- 8 GB RAM

- OS Big Sur
- Opencore 1.0

über Hilfe würde ich mich sehr freuen!