HP Elitebook Folio 1040 G2

Beitrag von "Arkturus" vom 6. Juni 2024, 19:02

hattest Du ein NVRAM-Reset gemacht? Die ResetNvramEntry.efi ist nicht aktiviert.

ansonsten fällt mir nichts besonderes auf, was erklären würde weshalb das macOS nicht geladen wird. VoodooPS2Controller ist komplett deaktiviert. Dürfte aber beim Bootvorgang nicht behindern.

Sind die ACPI/Add/SSDT's aus dem Opencorepaket? Die SSDT-EC-LAPTOP.aml wird mit einem USBToolbox.kext glauben ich nicht benötigt. Mal zum Test deaktivieren.

Ansonsten nimm mal die SSDT's aus dem OC-Paket. und schaue mal bei der <u>Dortania</u>-Guide vorbei.

Edit: Das SMBIOS dürfte für deine CPU/iGPU nicht passen. Probiere andere.