

Boot nur über USB

Beitrag von „griven“ vom 5. Juli 2024, 07:20

Es gibt durchaus UEFI Varianten (vornehmlich ältere) die explizit nach einem Windows Bootfile suchen und auch nur das als Startmenü Eintrag (automatisch) aufnehmen wenn von einer Festplatte/SSD aus gestartet werden soll. Bei Wechseldatenträgern (wozu eben auch USB zählt) greift die Einschränkung dann meist nicht was erklärt warum der Start über USB funktioniert über die HDD/SSD aber nicht. Umgehen kann man das indem man, wie bereits erwähnt, den Booteintrag manuell hinzufügt (EFI Shell, Linux, Bootice unter Windows)...