

Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 11. Juli 2024, 07:48

Okay, das ist relativ einfach 😊

Der Rechner steigt mit ACPI Fehlern aus hier vermutlich im Zusammenhang mit dem SMCBatteryManager.kext deaktivier den mal und guck ob es dann weiter geht...