

Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 12. Juli 2024, 23:58

Tu mir bitte den Gefallen und probier es mal hiermit: [EFI.zip](#)

NVRAM Reset vorab nicht vergessen...