

Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 15. Juli 2024, 21:39

Ich hole das Thema doch nochmal hoch aber dies hat nichts mehr ganz mit der Grafikkarte zu tun. Bei dem Laptop funktionieren die FN Tasten nicht, obwohl ich die Brightnesskey.kext aktiviert habe und die Helligkeitsregelung funktioniert nicht richtig. Der Bildschirm wird erst dunkler, wenn der Regler auf ein fast ein Viertel runter ist.

Die EFI habe ich mal angehängt.

[griven](#) oder [max.1974](#) Hast Du Ihr da vielleicht noch eine Idee? Danke.