

# Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 16. Juli 2024, 00:10

[Zitat von griven](#)

Beim Elitebook habe ich das BootArg -igfxblr mit drin ohne das läuft das bei dem auch nicht vernünftig. Kannst ja mal testen.

Danke. Das BootArg habe ich schon. Ohne diesen bringt der Monitor überhaupt keine Ausgabe. Der Laptop ist echt kompliziert zu machen.

Auf meinem Dell XPS 9550 oder HP Probook hatte ich überhaupt kein Problem.

Hast Du evtl. noch eine andere Idee?

Was ich noch herausgefunden habe, ist dass das Trackpad nachdem Sleep auch nicht funktioniert.