

Fixing Shutdown/Restart

Beitrag von „CrazyHeinke“ vom 14. August 2024, 11:53

[G.com](#) anbei einmal meine EFI Konfiguration - es wäre super, wenn da vielleicht mal jemand mit drauf schauen kann 😊

Das USB Mapping habe ich wie gesagt via USBToolBox/tool v0.2 erstellt. (unter Windows 11)

Die ACPI´s habe ich mittels SSDTime erstellt (unter Windows 11)

- EC, PLUG, RTCAWAC
- USB-Reset (Deaktiviert weil diese bei meinem Board nicht benötigt wird)

Weiter habe ich die USBX aus dem OpenCore Post-Install Verzeichnis hinzugefügt...

und aktuell wie gesagt der Versuch der FixShutdown-USB-SSDT.

Ergänzung:

Ich habe den ACPI Abschnitt einmal entfernt und die folgenden SSDTs manuell neu erstellt anhand der Anweisungen vom Dortania Guide und den Vorlagen:

- SSDT-AWAC-DISABLE
- SSDT-PLUG
- SSDT-EC-USBX
- SSDT-RHUB (diesen in der config wieder deaktiviert)

Anschließend natürlich ein NVRAM Reset - leider ohne Erfolg - scheint dann also was mit meinem USB port mapping zutun zu haben?