

NVRAM zurücksetzen in OpenCore hinzugefügt, Rechner startet nicht mehr.

Beitrag von „KayKun“ vom 20. September 2024, 20:23

Hi,

ResetNvramEntry.efi ist kein Driver, sondern muss einzufügt werden unter MISC-> Tools