

# **Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. September 2024, 20:26**

Tja, das ist ganz einfach: Es liegt am USB-Mapping!

Man sieht bei Dir, daß Du zwar die USBToolBox.kext lädst, aber keine UTBMap.kext.

Lies Dich ins Thema USB-Mapping ein, erstelle die UTBMap.kext und dann berichte uns!