

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Oktober 2024, 19:02

Seit kurzem sind bei mir für BT die Einträge im Anhang nötig. Vielleicht helfen die auch bei dir wenn noch nicht versucht.

