

WLAN - TP Link (AC1900 / Dual Band /WLAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 16. November 2024, 19:09

hallo [Fritz M.](#) ,

desweiteren ist amfi aktiv, dies via amfi=0x80 , und im anschluß via des amfipass.kext und dem bootarg -amfipassbeta ausstellen,

Ig 😊