

Bluetooth- USB.Stick

Beitrag von „anonymous33333333“ vom 25. November 2024, 14:07

Versuchen Sie dies. Ich konnte meine BT-400 mit diesen Dateien starten. Außerdem müssen Sie nach jedem Start den folgenden Befehl eingeben, eine andere Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden

Code

1. sudo `nvram bluetoothInternalControllerInfo=%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00`