Kein Bluetoth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von "xtraa" vom 13. Dezember 2024, 12:49

Hi, also bei broadcom basierten BT USB-Dongles und ggf auch anderen (dann ohne die erwähnten kexte, sondern mit "welche auch immer man dann benötigt"):

Nach den im Screenshot weiter oben auf Page 1 gezeigten Einträgen also unter dem hier:

Code

- 1. <dict>
- 2. <key>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
- 3. </dict>

dies adden:

Code

- 1. <key>bluetoothExternalDongleFailed</key>
- 2. <data>AA==</data>
- 3. <key>bluetoothInternalControllerInfo</key>
- 4. <data>AAAAAAAAAAAAAAAAAAA<=</data>

Musst Du noch in den Boot-args das hier hinzufügen

-lilubetaall

Danach im Terminal eingeben:

Code

1. sudo pkill bluetoothd

und um das ganze abzurunden, beim Neustart clear NVRAM anwenden, dann strg+alt+entf.

Danach sollte es wieder gehen – sofern Du wie gehabt in der config.plist unter Kernel>Add auch die drei Extensions

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext

BlueToolfixup.kext

eingeklinkt hast.

Liebe Grüße

xtraa

Zitat von iTim19

Moin, ich habe bis jetzt immer intelbluetoothfirmware benutzt und hatuch super funktoniert allerdings geht nach dem update auf sequoia mein bluetooth nimmer muss ich da irgenwas an der konfiguration ändern oder gar einen anderen Kext?

Danke Im Vorraus