

Bitte um Hilfe HP Elitedesk 800 G4

Beitrag von „griven“ vom 15. Januar 2025, 14:23

Hier wäre mal der direkte Link zum Download des BDUtils:
https://cvad-mac.narod.ru/files/BDU_v2.1.2022.030b.X64.zip was die Position des Schalters -v
angeht spielt es keine Rolle an welcher Stelle der BootArgs der steht 😊