

Bitte um Hilfe HP Elitedesk 800 G4

Beitrag von „tinteraugs“ vom 15. Januar 2025, 16:29

Vielen Dank [apfelnico](#) und [griven](#)

Ich habe beide Vorschläge von euch ausprobiert.

Das einzige, was dann beim Booten kommt ist:

siehe Anhang

Wenn ich dann 1 drücke, startet es immer wieder von Anfang an, immer gleiche Schleife

Was stimmt da nicht?

[Bios Einstellungen](#) sind nach Anleitung korrekt gesetzt.