

ASUS X299 Prime Deluxe rev.1 - Bios 4201 - ACPI Dump

Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Januar 2025, 09:40

Nee, spezifisch. Anhand der DSDT kann man sehen, welche CPU mit wieviel Kernen genutzt wird etc.

„Jungfräulich“ ist die nur, wenn mit zum Beispiel UEFITool direkt aus dem BIOS-File rausgepopelt.

Deine DSDT durchlief schon einen Prozess beim starten, wurde dynamisch angepasst durch BIOS-Einstellungen und installierter Basis - auf einen sehr niedrigen Level - und vom Bootloader ausgespuckt. Wir können gern mal ins Detail gehen, aber interessiert's heute noch jemanden?