

Instantwake-Problem am Laptop, aber nur im Netzbetrieb

Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Januar 2025, 18:42

Wie du siehst Helmut, ist der "Stromsparmodus" nur im Batteriebetrieb aktiv. Und da funktioniert dein Sleep. Stelle also mal den Stromsparmodus auch im Netzbetrieb an. Ändert sich dadurch etwas?