

Opencore-Boot-Loop

Beitrag von „gitarre79“ vom 24. Januar 2025, 07:07

Hallo,

ich möchte mal wieder einen MAC aufsetzen, meine Hardware ist:

Fujitsu Esprimo P720

Mainboard D-3221-A12

i3 4130T

iGPU HD 4400

16 GB DDR3

Ich kann aus dem Opencore-Menü den 1. Punkt wählen: "USB... dmg" (wobei ich meine, dass das bei meiner letzten Installation schicker aussah, also mit Logos usw., hier ist es nur Schrift)

Er geht dann weiter, und bei 03:448 00:007 AAPL: [EB|#LOG:EXITBS:START] 2025-01-23T12:29:50 ist Schluss, dann bootet er neu.

Ich hab die EFI ohne Platform Info und die letzte log-Datei angehängt. Vielen Dank für Eure Hilfe!