

OSX Sequoia / Sonoma - Generelle Hardware Voraussetzungen - ab welcher Hardware geht es da los

Beitrag von „griven“ vom 5. März 2025, 23:32

Nimm mal im Bereich NVRAM -> ADD -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> boot-args den Schalter -igfxvesa raus dann sollte das mit der Grafik eigentlich schon passen 😊

Der Schalter zwingt die Grafik in den VESA Modus meint das laden der Treiber für die Grafikbeschleunigung wird damit unterdrückt. Tipp am Rande bei solchen Dingen die Änderung nicht direkt auf der Festplatte ausführen sondern eine Kopie des EFI Ordner auf einem als FAT32/MBR formatierten USB Stick verwenden. Anbei mal die config entsprechend geändert zurück: [config.plist](#)