

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „TheSnooze“ vom 14. April 2025, 14:04

Zitat von griven

OC setzt den Wert nicht neu weil die Variable schon vorhanden ist neu gesetzt bzw. geändert wird der NVRAM von OC ja nur dann wenn die Variable nicht vorhanden ist bzw. vorher gelöscht wurde...

Danke [griven](#)! Könntest du hier vielleicht Punkte oder Kommas einfügen. Mir fällt es unglaublich schwer dem Sinn zu entnehmen, da ich nicht weiß, wo ein Gedanke endet oder beginnt. Und das Geschriebene scheint mir schon wichtig zu sein!