

Erledigt T61 taktet nicht runter

Beitrag von „matze“ vom 11. September 2013, 20:27

Hallo liebe Hackintosh Gemeinde,

ich habe ein T61 und habe das Problem dass der Akku nach ca. 30min leer ist. Unter Windows hält der Akku ca. 2 Stunden und mehr. Das heißt dass der Akku nicht kaputt ist, dann kann es nur an Mac liegen. Ich habe mal mit [Hardware](#) Monitor geschaut wie mein Hacki taktet. Er taktet immer auf 1,5Ghz und bei last auf 2,2Ghz und manchmal auf 2Ghz. Aber unter 1,5Ghz Taktet er nicht. Kann es daran liegen dass der Akku so schnell leer ist?

Eine DSDT,mbios.plist(MBP5,4) und die Kexte für den Hacki hab ich von Griven bekommen. Er hat ein fast identisches T61.

Das wäre auf jedefall das größte Problem dass ich habe und noch zwei nebensächliche. Und zwar mein System läd ewig bei Wait for dsmos und ich kann die Bildschirmhelligkeit nicht ändern.

Wäre echt cool wenn ihr mir bei den drei Problemen helfen könntet.

MfG

Matze :ziehharmonika:

Edit:

Hier noch meine systemdaten von dem T61:

- T61-Core2Duo t7500
- Nvidia Quardo FX570m
- 4GB DDR2
- Sandisk SSD