

Erledigt

Nach neuer Installation bekomme ich beim starten eine fehlermeldung

Beitrag von „Ludimilojko“ vom 28. September 2013, 08:30

Hi,musste eine neue Installtion machen da sich mein altes board kaput gegangen ist.Mein Sytem bekomme ich nur mit -v-x am laufen aber wenn ich -v npci=0x2000 eingebe bekomme ich eine fehlermeldung in der Konzole.Habe eine bild von der Fehlermeldung gemacht.Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Danke

http://s1.directupload.net/file/d/3394/bsmvyd6p_jpg.htm