

Erledigt

Probleme beim Hackintosh 10.8.5 / HD4000 us.

Beitrag von „realphantasm“ vom 19. Oktober 2013, 01:35

Nee, da isses auch net gegangen. da kam immer die fehlermeldung READ-ONLY

EDIT:

Hab das jetzt ne ganze Weile mal gegooglet, aber ich weiß nicht so recht was ich jetzt machen soll um dieses QE/CI zum laufen zu bekommen. am schluss mach ich wieder irgendwas flasch und nix geht mehr

Woran kann das eigentlich liegen, dass der bootvorgang rund ne minute dauert? Und das bei ner SSD platte? Und kann es sein, dass der USB 3.0 anschluss spinnt? Ich hab ne 2,5" HDD angeschlossen und diese wurde aufm schreibetisch angezeigt und dann sofort war se wieder weg und der hinweis kam, dass man laufwerke auswerfen soll... Und das wiederholte sich so lang bis ich die platte abgesteckt hab