

Erledigt

Sound rauscht nach einiger Zeit - ALC887

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 12:41

Installiere mal die zwei kext Dateien s.Anhang !