

Erledigt

Dual-Monitoring wird nach Neustart nicht gespeichert

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. November 2013, 13:23

Geh mal ins BIOS, dort "Init Display" auf "IGPU", "Integrated Graphics" auf "Enabled", "Fixed Memory Size" auf "32M", "Total Memory Size" auf "Max". Das ist schon mal eine sinnvolle Einstellung. Was ansonsten an deinem System gefixt und gepatcht wurde, das weiß ich leider nicht. Normalerweise läuft das einfach so. Auch mit deinem Board.

Zuletzt: Wirf mal einen Blick auf das Ozmosis. Für dein Board gibt es auch ein alternatives BIOS. Dann sollte alles stressfrei laufen.