

Erledigt

HD4600 Probleme

Beitrag von „toemchen“ vom 24. November 2013, 09:45

also Prinipiell solltest du im Bios deiner Graka die MB zuweisen. Wenn das nicht gehen sollte, dann läuft es Standartmäßig mit 64 MB. Du kannst den folgenden String mal probieren und in deine Bootplist eintragen:

```
<key>GraphicsEnabler</key>  
<string>Yes</string>  
<key>IntelAzulFB</key>  
<string>10</string>
```