## Core i5 - smbios Empfehlung

## Beitrag von "Goron" vom 22. November 2011, 23:34

Hmmm, ich DACHTE dem wäre so ....

Fehler gefunden, er läuft mit P-State 0, sprich 1600 MHz Speedstep will nicht so wie ich das will \*grrrrrrr\* Was habt ihr gemacht, um das zu enablen? CPUPowerManagement lädt und läuft nativ ohne NULLCPU..., selbst der Schalter "Generate P/C States" von Chameleon macht da gar nix.

Mit der alten CPU konnte ich noch den PStateChanger starten, meine VID/PID´s auslesen und ins dsdt basteln, aber die .app stürzt nur noch ab, da tut sich gar nix. Irgendwie steh ich grad derbe auf dem Schlauch! Kann mir mal bitte wer auf die Sprünge helfen?

Goron