

**Erledigt**

# **Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4**

**Beitrag von „gummifisch“ vom 6. Dezember 2013, 07:27**

Du hast im Bios SATA auch auf AHCI?

Wenn du die Kexte genommen hast, kannst du auch NullCpuPowerManagement löschen.