

## **ALC662 auf ASRock 4Core1600-GLAN/M**

**Beitrag von „Goron“ vom 24. November 2011, 19:59**

Nur um ganz sicher zu gehen:

Die AppleHDA hast du aber in /S/L/E, oder? Aus /Extra heraus lädt die nämlich nicht ...

Goron