

Erledigt

Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4

Beitrag von „JulsLion“ vom 7. Dezember 2013, 15:12

Funktioniert leider nicht 😞 hab in das rtf File die Daten vom i3 eingegeben war das richtig? Dann hab ich mir die ssdt erstellen lassen und in extra gepackt. Trotzdem bleibt mein i3 immer auf 1,7 GHZ 🤔