

Erledigt

Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4

Beitrag von „Fab“ vom 7. Dezember 2013, 16:24

welche du magst.
ich hab mich grad über deine Prozzie belesen.
Der hat ja gar kein TurboBoost.

Okay du gehst folgendermaßen vor:

Terminal öffnen.

und das einfügen: `~/ssdtPRGen.sh 1800 17 1` Enter
Passwort Enter
y Enter

ssdt_pr.aml in ssdt.aml umbenennen und in der Boot plist ssdt anhaken.

Neustart und Fertig.

am leichtesten lässt es sich mit Intel Power gadget überprüfen oder auch HWMonitor (6.0.1011)