

Erledigt

Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 13:10

Dann stecke mal alle Ram-Bausteine um, tausche sie gegeneinander aus! Und wie gesagt, du mußt sie im Triple-Channel-Modus stecken!