

Erledigt

Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 14:33

Du mußt mit MultiBeast die AHCI 3rdParty SATA.[kext installieren!](#)

Wegen dem Ram. Da ist irgend etwas faul mit dem Ram oder den Steckplätzen!Was es ist, kann ich über Ferndiagnose nicht sagen!