

Erledigt

Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 17:14

Was erkannt wird und was nicht, ist nicht von Interesse! Entweder ist das Board defekt oder der Ram. Das mußt du schon selber austesten. Schau dir die Speicherbänke an, ob evtl. in den Slots Pins verbogen sind. Teste die Ramriegel einzeln, Bios nochmal zurücksetzen usw.! Ferndiagnose ist schlecht! Ob deine Hardware in Ordnung ist, mußt du alleine durchchecken! Und das etwas im Argen ist, zeigt doch, das das Ram auch im Bios falsch angezeigt wird!