

**Erledigt**

## **GA Z77-DS3H - Startprobleme mit Unibeast**

**Beitrag von „shark“ vom 12. Dezember 2013, 14:31**

Einstellungen im BIOS:

vt-d off

Sata Mode Selection AHCI

XHCI-HANDOFF enabled

EHCI Handoff enabled

Boot Option #1 P0

Grafik intern XGCI

Bei mir hat zB die unteren Grafik nicht funktioniert. Läuft nur mit Externer

Gruß

NB

Im Fehlerfall -v booten und Foto einstellen