Erledigt

GA Z77-DS3H - Startprobleme mit Unibeast

Beitrag von „derAlex“ vom 12. Dezember 2013, 14:47

Faszinierend!

Also mit der internen Grafik komme ich partout nicht weiter. Nachdem ich vorhin wie empfohlen einmal die interne Grafik ausgeschaltet habe, und die externe wieder eingebaut habe, lief der Bootvorgang prompt weiter zum Setup.

Ich hab nur mehrmals gelesen, beim Setup sollte man nur mit der internen Grafik arbeiten, da es sonst Probleme geben könnte.

Frage am Rande, da mir das schon bei dem Tutorial aufgefallen ist:

Wo zum Geier finde ich die Option für XGCI?

Unter Peripherie ist die nicht aufgeführt, ich kann höchstens sagen welchen Ausgang er nehmen soll, aber auch das hat mich nicht weitergebracht und in den anderen Bios-Menüs habe ich den Eintrag auch nicht gefunden.

Auf jeden Fall läuft jetzt erstmal das Setup, ein großer Schritt nach vorne!