

Erledigt

GA Z77-DS3H - Startprobleme mit Unibeast

Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Dezember 2013, 15:27

Bootloader ist ja eigentlich nicht mehr auf der Festplatte bei Ozmosis....

Was wählst Du aus beim 2 Durchgang der Installation? P0:Festplatte oder Uefi:Festplatte? oder direkt den Namen der Platte? probier mal durch...auch wird dein USB stick mit Sicherheit 2 mal aufgefurt 1 mal als Installstick und einmal mit dem Namen des Sticke..alla Scandisk oder welche Marke der nun auch immer hat.