

bekomme Audio ALC662 nicht zum laufen

Beitrag von „maccooley“ vom 27. November 2011, 12:02

Hallo,

also ich hab nach eurer Anleitung über Löschen, kext-Wizard, installieren den Ton zum Laufen gebracht ! Vielen Dank!



Im ersten Anlauf funktionierte es aber bei mir nicht, da ich die voodooHDA ebenfalls über kext-Wizard installiert habe. Ging aber nicht. Das Paket muss über Doppelt-Click sich selbst installieren. (nur für andere die das hier nachlesen)

Nur noch eine Sache: Ich habe störende Rausch-Pfeifgeräusche im Lautsprecher. Wie bekomme ich nervende Störgeräusch weg? Ich hab irgendwo mal was gelesen über einen bestimmten Wert auf Null stellen. Das finde ich aber nicht mehr. Kennt ihr da was?
Danke!