

Erledigt

ALC892 HDMI Out und DD/DTS, keine Endcodierte Ausgabe

Beitrag von „nicolashh“ vom 16. Dezember 2013, 22:12

die Quelle im Ausgang steht bei mir auf Standart. Diese kann ich leider nicht verändern, ansonsten sind alle Einstellungen gleich.

Trotzdem gibt es keinen Ton...